

Manual



Arkon Flow Systems Přízova 1-3, 602 00 Brno, República Checa Tel. +420 543 214 822, Tel./Fax +420 543 215 249 Ofertas/Información general: office@arkon.co.uk Marketing/Catálogos: marketing@arkon.co.uk Soporte técnico: support@arkon.co.uk www.arkon.co.uk

Lista de Contenidos

1. Introducción	
1.1. Principio de funcionamiento	4
1.2. Aplicaciones	4
1.3. Instrucciones de seguridad	4
1.4. Desempaquetar el caudalímetro	4
2. Instalación	5
2.1. Remoto o compacto	5
2.2. Instalación del sensor	5
2.3. Revestimiento seco	6
2.4. Instalación del transmisor	7
2.5. Instalación de los módulos opcionales	8
2.6. Conexión del cable entre el sensor y el transmisor	9
2.7. Sellado de la caja conectora del sensor (versión remota)	10
3. Transmisor MAGX2	
3.1. Pantalla principal	11
3.2. Menús del caudalímetro	12
3.3. Menú de información	13
3.4. Menú de la pantalla	13
3.4.1 Pantalla > Unidades de caudal	
3.4.2 Pantalla > Unidades de volumen	
3.4.3 Pantalla > Temp. de la unidad	
3.4.4 Pantalla > Idioma	
3.4.5 Pantalla > Contraste	
3.4.6 Pantalla > Luz de pantalla	
3.5. Menu de configuración de usuario	14
3.5.1 Configuración de usuario > Intervalo del Datalogger	
3.5.2 Configuración de usuario > Formato CSV	
3.5.4 Configuración de usuario > Detector de aire:	
3.5.5 Configuración de usuario > Constante de aire	
3.5.6 Configuración de usuario > Borrar volumen auxiliar	16
3 5 7 Configuración de usuario > Retardo de inicio	16
3.5.8 Configuración de usuario > Muestras por promedio	
3.5.9 Configuración de usuario > Puesta a 0 caudal baio	
3.5.10 Configuración de usuario > Caudal On	
3.5.11. Configuración de usuario > Caudal invertido	
3.5.12 Configuración de usuario > Lazo de corriente	
3.5.13 Configuración de usuario > Salida de pulsos	
3.5.14 Configuración de usuario > Salida de frecuencia	
3.5.15 Configuración de usuario > Establecer config. predet	
3.5.16 Configuración de usuario > Configurar fecha	
3.5.17 Configuración de usuario > Configurar hora	
3.5.18 Configuración de usuario > Configurar contraseña	
3.5.19 Configuración de usuario > MODBUS	
3.5.20 Configuración de usuario > Limpieza de los electr	
3.5.21. Configuración de usuario > Totalizadores alternos	
3.5.22 Configuración de usuario > Configuración GSM	
3.6. Menú de configuración de servicio	26
3.6.1 Configuration de servicio > Borrar error:	
3.0.2 Configuración de servicio > Borrar UK	
5.0.5 Configuración de servicio > Borrar volumen (-)	
5.0.4 Configuración de servicio > Borrar volumen (+)	
5.0.5 Configuración de servicio > Borrar Volumen total	
3.6.7 Configuración de servicio > Caudal simulado	
$J_{0,1}$ Configuration of service \sim Caugal Singular $J_{0,1}$	

3.7. Menú de configuración de fábrica	27
3.8. Menú de autorización	27
4. Módulos	
4.1. Módulo de alimentación	28
4.2. Módulo de Memoria de Datalogger	29
4.3. Posicionamiento de módulos en la placa base	29
4.4. Módulo USB	30
4.5. Módulo RS485	31
4.6. Módulo RS232	32
4.7. Módulo TCP/IP	33
4.8. Módulo BLUETOOTH	34
4.9. Módulo GSM-SMS	35
4.10. Módulo GPRS	36
4.11. Módulo 4-20mA Salida Lazo de Corriente	37
4.12. Módulo de Salida de Pulsos	38
4.13. Módulo de Salida de Pulsos 230	39
5. Mantenimiento	
5.1. Auto-limpieza de electrodos	40
6. Selección de revestimiento y electrodos	
7. Dimensiones del caudalímetro	
8. Cómo solicitar su MAGX2	
9. Tabla codificada de errores para el MAGX2	
10. Apéndice	
10.1. Requisitos CE	47
10.2. Garantía	47
10.3. Contacto	47

1. Introducción

1.1. Principio de funcionamiento

La medición se basa en el principio de la Ley de Faraday sobre la inducción electromagnética, por la que un cuerpo eléctricamente conductivo que se mueve en un campo magnético induce un voltaje.

El líquido fluye en la tubería en la dirección del campo magnético. Si este líquido tiene un mínimo de conductividad eléctrica, induce un voltaje que es detectado por dos electrodos localizados en un ángulo de 90 grados entre el campo magnético y la dirección del caudal.



1.2. Aplicaciones



1.3. Instrucciones de seguridad



Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el caudalímetro.



Conserve este manual para futuras referencias. Arkon Flow Systems, s.r.o no se hará responsable de ningún daño causado por el uso inadecuado del caudalímetro o sus accesorios.



Si el caudalímetro se utiliza de un modo diferente al especificado, la protección eléctrica puede verse afectada.

El caudalímetro MAGX2 no está certificado para ser usado en áreas con peligro de explosión.

1.4. Desempaquetar el caudalímetro



Cuando desempaquete el caudalímetro de su paquete, asegúrese que el producto no ha sufrido daño alguno durante el transporte.
Compruebe que el paquete incluye los siguientes elementos, en caso contrario contacte con el vendedor:

- o Caudalímetro
- o Cables
- CD ROM + Manual
- Kit de montaje (solo para versiones remotas)
- Módulos opcionales de salida analógica o de comunicación digital y tarjeta de memoria micro SD (solo aquellos que fueran ordenados)

2. Instalación

2.1. Remoto o compacto

Existen dos versiones del caudalímetro MAGX2: Compacta (con IP67) o Remota. La versión compacta tiene el transmisor conectado directamente al sensor. Esta versión no requiere ningún montaje o instalación extra del transmisor.

La versión remota tiene el transmisor separado del sensor. El transmisor se conecta al sensor mediante un cable (ver apartado 2.6). La conexión del cable con el sensor está protegida por una caja de conexiones, la cual puede ser sellada (ver apartado 2.7) ofreciendo protección IP68 para el sensor

La entrada del cable en el transmisor es a través de una junta M16x1.5.





El cable usado para la conexión entre el sensor y el transmisor para la versión remota es de tipo UNITRONIC® LIYCY (TP) 0035 830, 2x2x0.5

El MAGX2 está equipado con una modulo electrónico (el modulo de comunicación del sensor al transmisor) localizado en el interior del "cuello" del sensor. Este modulo transforma la señal analógica en digital antes de enviarla al transmisor, a diferencia de los caudalímetros convencionales que utilizan una señal analógica. Esto permite mayores distancias para versiones remotas que los caudalímetros convencionales; siendo posibles longitudes de hasta 500 metros.

2.2. Instalación del sensor

Las dimensiones del sensor se pueden encontrar en el apartado 7 Una adecuada instalación del sensor es necesaria para que el caudalímetro funcione correctamente. Los requisitos mínimos para la instalación del sensor que deberá respetar en todo momento son:

Requisitos Instalación del sensor



El sensor del MAGX2 incluye dos electrodos de toma de tierra. Estos electrodos son suficientes para instalaciones con tuberías y tanques de metal. Sin embargo, para instalaciones con tuberías y tanques de plástico, es absolutamente necesaria la utilización de anillos de toma de tierra que aseguren que la máxima resistencia del sensor a la tierra sea <1 ohm.



2.3. Revestimiento seco

Los caudalímetros con revestimiento de goma dura pueden mostrar lecturas incorrectas durante los primeros 2-3 días después de la instalación. Esto se debe a que el revestimiento se seca, lo que produce pequeños cambios en su forma y tamaño. Estos cambios, en efecto, afectan a la precisión de la lectura ya que los caudalímetros se calibran con el revestimiento mojado para reproducir las condiciones en las que van a trabajar. Simplemente manteniendo mojado el revestimiento, este problema se resolverá en 2-3 días al adoptar el revestimiento la forma mojada como cuando fue calibrado(no se requiere ninguna otra acción).

2.4. Instalación del transmisor

En la versión compacta, el transmisor no necesitará ninguna acción adicional y se entrega preparado para su uso.

En la versión remota, deberá seguir los siguientes pasos para su instalación.

• Montar el transmisor en la pared, panel, o carril DIN.



• Conectar el transmisor al cable de señal del sensor. Para ello, primero abrir la caja del transmisor desmontando las dos partes del mismo con la "llave de metal" provista con el medidor



Una vez abierto el transmisor, introducir el cable de señal a través de la junta situada en la parte inferior de la caja del transmisor (ver apartado 2.1). Conectar el conector que esta al final del cable de señal a la placa base del transmisor.



La instalación eléctrica solo debe ser realizada por una persona cualificada. Se deben respetar las regulaciones de seguridad estándar para instalaciones eléctricas peligrosas.

Conectar el transmisor a la red de alimentación.

El MAGX2 no incluye el cable de alimentación. El cliente debe proveer su propio cable de alimentación (90-250VAC, 24VDC o 12VDC, dependiendo de la fuente de alimentación utilizada por el caudalímetro). Antes de la conexión a la red de alimentación, el cable debe estar conectado correctamente al transmisor.

Introducir el extremo del cable a través de una de las juntas situadas en la parte inferior del transmisor (preferiblemente la primera a la izquierda mirando la caja del transmisor desde la parte trasera) Se recomienda un cable circular o conductor redondo (crosscut) de 3x1mm.

Después de conectar el cable de alimentación, cerrar el transmisor y conectar el cable a la red de alimentación para encender el caudalímetro (tenga en cuenta que el caudalímetro no incluve un botón de encendido/apagado.

Onfigurar el transmisor para su uso.

Ahora el caudalímetro está listo para su uso o para su proceder a los ajustes. Por ejemplo;

- Configurar la unidad de medida del caudal mostrado, por ejemplo: m3/hr.

- Configurar la unidad de volumen mostrada, por ejemplo m3. Tenga en cuenta que para todos los contadores de volumen se usará la misma unidad.

2.5. Instalación de los módulos opcionales

Recuerde que el caudalímetro debe estar apagado al manipular los módulos o podría resultar dañado!

0 - Compruebe siempre que el modulo que vaya a instalar no tenga ningún conector doblado o roto. Conéctelo en la ranura correcta de la placa base del MAGX2.

• - ¡Siempre asegúrese de conectar el modulo en la ranura correspondiente de la placa base! El nombre que está escrito en el modulo tiene que coincidir con el nombre escrito al lado a la ranura. ¡Conectar el modulo en una ranura incorrecta puede causar daños al módulo y a la placa base, y esto se puede evitar mediante una instalación cuidadosa de los módulos!



9 - Compruebe que coloca el modulo en la posición correcta. ¡Tiene gran importancia cómo posiciona el módulo para su colocación en la ranura! La línea blanca alrededor de la ranura en la placa base indica la correcta posición para su colocación. La esquina biselada debe ser su punto de referencia (observe la imagen inferior).

• Ahora puede conectar el modulo en su ranura:



Instalaciones Incorrectas:

La conexión o desconexión de cualquier modulo se debe realizar con el caudalímetro apagado.

2.6. Conexión del cable entre el sensor y el transmisor

El siguiente diagrama muestra las conexiones de los cables entre el sensor y el transmisor. Recuerde que una incorrecta conexión de los cables podría causar un daño permanente al caudalímetro!

Módulo de comunicación del sensor versión 7.1







Módulo de comunicación del sensor versión 8.0





Usar esta conexión del cable solo para el "módulo de comunicación entre el sensor y el transmisor - versión_8.0". El "cuello" es más ancho con forma de anillo en el centro.



"Tenga en cuenta que en otras versiones del transmisor puede encontrar una conexión diferente: un conector de 4 clavijas en lugar de dos conectores 2 clavijas como en la imagen."

Manual MAGX2

2.7. Sellado de la caja conectora del sensor (versión remota)

Para garantizar la protección IP68 del sensor, es necesario sellar la caja conectora del sensor apropiadamente. La manera adecuada para hacerlo se describe a continuación:

0	Enchufe los conectores al sensor (ver 2.6)
0	Atornille la caja conectora al cuello del sensor (4 tornillos).
€	Selle la caja conectora completamente con silicona, introduciéndola a través de la abertura
	superior de la caja conectora.
4	Cierre la caja conectora con el tornillo de sellado.



3. Transmisor MAGX2

Nombre completo:	Nombre abreviado:	Símbolo:	Código de orden:
MAGX2 Transmitter Unit	Transmitter		"MAGX2 Transmitter Unit"

El transmisor MAGX2 es el elemento principal del caudalímetro. Consiste en la placa base del MAGX2, la pantalla gráfica, los botones táctiles y la carcasa.

Usando los botones táctiles, se puede acceder a los diferentes menús de lectura de datos, configuración e instalación del caudalímetro.

Los siguientes símbolos se usan en este manual y en la pantalla del caudalímetro.

Ŋ	Confirmar	0	IZQUIERDA
		1	
×	Esc	♠	Seleccionar menú
←	Atrás	8	Bloqueo activo
			Auto-limpieza de los
0	ABAJO	£	electrodos
€	DERECHA	D	Modo demostración activado
0	ARRIBA	D	Tarjeta micro CD instalada

Los botones táctiles funcionan bajo el principio de **capacidad eléctrica**, por lo que cualquier material conductivo que se acerque a los botones hará que estos se activen. Incluso el agua puede hacerlo, por ello se recomienda encarecidamente usar el bloqueo de los botones para aquellas aplicaciones donde pueda detectarse la presencia de agua. Los botones necesitan unos 30 segundos desde que se enciende el caudalímetro para auto-calibrarse. Durante este tiempo el funcionamiento de los botones puede ser inestable.

El transmisor MAGX2 incluye una función para bloquear los botones. Usted puede bloquear los botones táctiles manteniendo presionado simultáneamente *Esc* y *Confirmar* por más de 1 segundo. Cuando se bloqueen los botones aparecerá el símbolo de <u>bloqueo activo</u> en la



pantalla. Mientras los botones estén bloqueados, tocarlos no producirá ninguna acción. Para desbloquear los botones vuelva a presionar *Esc* y *Confirmar* simultáneamente por más de un segundo.

Cuando el caudalímetro está realizando la limpieza de electrodos, aparecerá un <u>símbolo luminoso</u> en la pantalla.

Cuando usted inicie el caudalímetro verá automáticamente la pantalla principal del menú.

Si el transmisor se desconecta de la fuente de alimentación más de 3 meses, la configuración de las salidas podría perderse.

3.1. Pantalla principal

En la pantalla principal del MAGX2 podemos ver dos lecturas. La línea superior es siempre la lectura del caudal. En la línea inferior podemos seleccionar cualquiera de los cuatro totalizadores o la lectura de la temperatura. Se puede cambiar de uno a otro usando las teclas de *ARRIBA* y *ABAJO*

Totalizadores disponibles

Volumen Total (Total)

Es el contador de volumen total; la suma de todos los caudales del historial para un caudalímetro en particular. Pare poner a cero este totalizador es necesaria la contraseña de servicio. Este totalizador no tiene en cuenta la dirección del caudal: suma el caudal positivo y el caudal negativo).



Volumen Positivo (Total+)

Este totalizador solo contabiliza el caudal positivo que es el que fluye en la dirección principal del caudalímetro (indicada por medio de una flecha en el tubo del sensor). En el caso que el caudal sea 0 o fluya en la dirección opuesta (negativo), el volumen positivo no aumentara ni disminuirá.

Volumen Negativo (Total-)

Este totalizador solo contabiliza el caudal negativo que es el que fluye en la dirección contraria a la principal del caudalímetro (contraria por tanto a la flecha del tubo del sensor. En el caso que el caudal sea 0 o fluya en la dirección opuesta (positiva), el volumen negativo no aumentara ni disminuirá.

Volumen Auxiliar (Aux)

Este es un segundo contador de volumen total. Funciona igual que el contador de Volumen Total (sumando el caudal que pase en cualquier dirección), aunque con la diferencia que este contador si se puede reiniciar a cero en cualquier momento usando solo la contraseña de usuario.

Temperatura (Temp)

Esta opción permite leer la temperatura del medio medido (medida en la temperatura de los electrodos).

Puede desplazarse a través de estas 5 pantallas presionando los botones ARRIBA y ABAJO en el transmisor.





Si el valor del contador de volumen es superior a los 4.000.000 m3, el valor del volumen se muestra sólo en m3. Si el valor del contador de volumen es superior a los 999.999.999 m3, éste se volverá a situar en el 0.

3.2. Menús del caudalímetro

Pulsando el botón *Confirmar* se accede al menú principal. Desde aquí, puede elegir cualquiera de los submenús disponibles mostrados en la imagen de la derecha.

Puede desplazarse con $\mathbf{U}\mathbf{O}$ y seleccionar a que menú acceder con \mathbf{v} .











3.3. Menú de información

Fecha	Este elemento muestra la fecha. Se puede cambiar en el menú de configuración de usuario.
Número de serie	Muestra el número de serie de la placa base. Este número es asignado por el fabricante durante su producción.
Núm. de Sensor	Muestra el número de serie del sensor. Este número se asigna por el fabricante durante su producción. Solo funciona con los sensores versión 8 y superior.
Error (min)	Número de minutos que el caudalímetro no estuvo midiendo debido a algún error detectado.
OK (min) Diámetro	Número de minutos que el dispositivo ha estado midiendo correctamente. Diámetro nominal del sensor configurado actualmente.
Caudal Qn	Caudal nominal esperado. Este valor se puede cambiar bajo la configuración de usuario.
Versión del	Versión actual del firmware.
Firmware	
Error Actual	Indica todos los errores existentes. (véase sección 9)
Frecuencia de alimentación	Identifica la frecuencia de la red de alimentación.
Tarjeta SD instalada	Indica si la tarjeta SD está instalada en el caudalímetro.
Módulo GSM instalado	Indica si el módulo GPRS está instalado en el caudalímetro.
Dirección IP GPRS	Indica la dirección IP del módulo GPRS.
Señal GSM	Intensidad de la señal del módulo GSM SMS.

3.4. Menú de la pantalla



3.4.1 Pantalla > Unidades de caudal

Configuración de la unidad de medida para el caudal real.

- UKG / min Galones imperiales (británicos) por minuto
- USG / min Galones americanos por minuto
- m3 / h Metros cúbicos por hora
- I/min Litros por minuto
- Litros por segundo

Unidades de Caudal ○ UKG/min ○ USG/min ○ m3/h ○ I/min ○ I/s ✓

(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.4.2 Pantalla > Unidades de volumen

Configuración de la unidad de medida para los

totalizadores.

- **UKG** Galones imperiales
- USG Galones americanos
- m3 Metros cúbicos
- I Litros

Unidades de Volumen	
© UKG O USG	
0 m3	
01	
Å.	Z

(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.4.3 Pantalla > Temp. de la unidad

Configuración de la unidad de medida para la temperatura.

- **C** Grados Celsius
- **F** Grados Fahrenheit



(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.4.4 Pantalla > Idioma

Configuración del idioma para el menú del caudalímetro

- ING Inglés
- ESP Español
- RUS Ruso



50

[%]

V

 \mathbf{Z}

Contraste

Luz de pantalla © 10 segundos O Siempre encendida

4

(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.4.5 Pantalla > Contraste

Configuración del contraste de la pantalla.	
Rango posible: 0 – 100 %	

- ← Volver sin cambios
- Seleccionar dígito
- **OO** Establecer valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.

3.4.6 Pantalla > Luz de pantalla

Configuración de la luz de la pantalla del caudalímetro.

10 segundos	La luz se apagará 10 segundos después de haber tocado los botones.
Siempre encendida	La luz estará siempre encendida.

(item selection $\bigcirc \bigcirc$ confirm \square , selection identification \bigcirc back \leftarrow)

3.5. Menú de configuración de usuario

↓↑ Información Pantalla	Contraseña (Usuario)	
Config. de Usuario Config. de Servicio Config. de Fábrica Autorizar	0000	
← 	← !	V

Para acceder al menú de configuración de usuario, se necesita la contraseña de usuario. La configuración de usuario por defecto es 1111. Véase la sección 3.5 para la configuración de la contraseña de usuario.

3.5.1 Configuración de usuario > Medida

Esta opción permite seleccionar que la medición de caudal esté activada o desactivada.



Totalizador El caudalímetro está midiendo, los totalizadores **Contando** están activos.

Totalizador El caudalímetro está midiendo pero la cantidad medida no tiene ningún efecto en los totalizadores.

(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.5.2 Configuración de usuario > Intervalo del Datalogger

Esta opción permite seleccionar con qué frecuencia los totalizadores serán guardados en la tarjeta de memoria SD OFF No se guardan datos (no es necesaria una

1 minutoIntervalo de tiempo en que los totalizadores5 minutosserán guardados (se necesita una tarjeta SD10 minutosinstalada).15 minutos30 minutos1 hora2 horas6 horas12 horas24 horas

0	OFF	
\circ	1 minuto	
0	5 minutos	
0	15 minutos	
0	30 minutos	
0	1 hora	
0	2 horas	
0	6 horas	
0	12 horas	
0	24 horas	
+		$\mathbf{\nabla}$

(Seleccionar elemento OO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

Aunque mientras que el caudalímetro muestra el error de "Tarjeta SD no insertada" o "No se puede abrir el archivo en la tarjeta SD" el usuario instale una tarjeta SD, el estatus de error no desaparecerá inmediatamente sino que se mantendrá hasta que se cumpla el intervalo fijado y el caudalímetro intente guardar los totalizadores en la tarjeta SD. Por eso se recomienda reconfigurar el intervalo del datalogger o reiniciar el caudalímetro cada vez que se inserte la tarjeta SD.

3.5.3 Configuración de usuario > Formato CSV

Esta opción permite seleccionar el tipo de separación entre los datos del datalogger. Coma (,) Seleccionar coma como separación Punto y coma (;) Seleccionar punto y coma como

separación



(Seleccionar elemento OO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.5.4 Configuración de usuario > Detector de aire:

Esta opción permite seleccionar que la detección de tubería vacía (detector de aire) esté activada o desactivada. ON El detector está activado OFF El detector está desactivado

Detector de aire ⊚ ON	
O OFF	
4	7

(Seleccionar elemento OO Confirmar ☑, Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.5.5 Configuración de usuario > Constante de aire

Valor constante para determinar el límite de detección de tubería vacía. Solo es recomendable cambiar el valor predeterminado en aplicaciones en las que sepamos con seguridad que la detección de tubería vacía está funcionando incorrectamente. En eso casos consulte con su distribuidor o con el servicio técnico de Arkon Flow Systems. Rango posible: **0.000 – 0.999**

Volver sin cambios

- C Seleccionar dígito
- **OU** Establecer valor

Confirmar configuración y guardar en la memoria.

0500

Constante de Aire

Esta fun	ción sirve para poner a cero el totalizador de volumen	Borrar Volumen Auxiliar?
	Sin combios	(1)
	Poner a cero el totalizador auxiliar	× v
		← 50
(Selecci	onar elemento ⊃C Confirmar ⊠, Volver ←⊠)	
3.5.7 Confi	guración de usuario > Retardo de inicio	
Tiempo	que esperara el caudalímetro para empezar a	Petardo de inicio
contabi	lizar las mediciones después de cada encendido.	Retar do de Inicio
Rango	posible: 0 – 120 s	
(Volver sin cambios	00 [S]
	Seleccionar dígito	
<u>0</u> 0	Establecer valor	
	Confirmar configuración y guardar en la memoria.	← ⊻
358 Confi	guración de usuario > Muestras por promedio	
Fl núm	ero de muestras que el caudalímetro usará nara el	Parate and the second
cálculo	del caudal medio por unidad de tiempo que se	Muestras por promedio
mostra	rá en la nantalla	
Rando	posible: 1-120 muestras/promedio	17025
tango €	Volver sin cambios	10
	Seleccionar dígito	
00	Establecer valor	100 m
	Confirmar configuración y guardar en la memoria.	♦
359 Confi	nuración de usuario > Puesta a 0 caudal baio	
Esta fu	nción sirve para establecer el caudal mínimo al que	
el caud	alímetro reaccionará. Por debaio de ese caudal	Puesta a 0 caudal bajo
conside	erara la medida como 0. Las cantidades se expresan	⊙ 0,5%
en porc	entaies del caudal nominal On	0 1%
€	Volver sin cambios	0 2%
00	Establecer valor	0 10%
R	Confirmar configuración y guardar en la memoria	OOFF
	Commar comgaración y guardar on la monona.	← ⊠
(Selecc	ionar elemento Ų∩ Confirmar ⊠ Seleccionar identificación ⊙) Volver ←)
2 5 10 000	figuración de ucuario > Caudel On	- /
5.5.10 COII	ngulación de usuallo > Caudal QII nción sirve nara establecer la velocidad de caudal	
nomina	l osnorada	Caudal Qn
Rango	nosihle: 0 – 36000 m3/h	University and a statement of 201
	Volver sin cambios	(page strangedies page system) as well and the system of the
~		00001.000 [m3/h]

- C Seleccionar dígito
- 00 Establecer valor $\mathbf{\nabla}$
 - Confirmar configuración y guardar en la memoria.

3.5.11. Configuración de usuario > Caudal invertido

Esta función sirve seleccionar la dirección del caudal.

3.5.6 Configuración de usuario > Borrar volumen auxiliar

- ← Volver sin cambios
- 00 Seleccionar opción
- $\mathbf{\nabla}$ Confirmar configuración y guardar en la memoria.

(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑ Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

[ו V



3.5.12 Configuración de usuario > Lazo de corriente

- ← Volver sin cambios
- **OO** Seleccionar elemento
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.



recta

V

Configuración de usuario > Lazo de corriente > Conf. de la señal Esta función sirve para seleccionar qué señal debe emitir el módulo de salida.

		Config. de la senal
÷	Volver sin cambios	
00 Ø	Seleccionar Confirmar configuración y guardar en la memoria.	O Caudal - O Error O Aire detectado O Fijo
Caudal +	Salida: 10mA para cualquier caudal positivo.	
Caudal -	Salida: 10mA para cualquier caudal negativo.	+
Error	Salida: 10mA, para cualquier error identificado por el dispositivo. La señal puede ser cancelada presionando cualquier botón en el caudalímetro.	
Aire detectado	Salida: 10mA, durante la detección de aire (tubería vacía).	
Fijo	Salida: salida fijada en 10mA	
Conducción directa	Salida: Conducción directa – ver configuración en el sigu	iente apartado
OFF	Salida: salida fijada en 4mA	

Configuración de usuario > Lazo de corriente > Conducción directa (proporcional)

		, elenar,	
Esta funciór la salida de Rango posit	n sirve para establecer los valores del caudal en relación a corriente. ole: 0.000 – 36000 m3/h, 4 – 20mA	Caudal mínmáx. [m3/l 00001.000 00100.000	h]
← ⊃⊂ ∩∪	Volver sin cambios Seleccionar dígito Cambiar valor	Corriente mínmáx. [m 04 20	A]
$\mathbf{\nabla}$	Confirmar configuración y guardar en la memoria.	+	Z
Caudal mínmáx	Configura la medición del rango del caudal (solo valores positivos)		

mín.-máxpositivos)CorrienteConfigura el rango de la salida de corriente, correspondiente al rango de caudal actual dondemín.-máxlas el caudal mínimo y máximo configurado se va a corresponder con la corriente mínima y
máxima seleccionada.



Configuración de usuario > Lazo de corriente > Calibración Esta función sirve para modificar la señal de la salida de lazo de corriente.

 Rango posible: 4 - 20mA, 0.5000 - 1.5000

 ←
 Volver sin cambios

 ⊃C
 Seleccionar dígito

 ∩U
 Cambiar valor

Confirmar configuración y guardar en la memoria.



 \mathbf{V}

Puntos de
calib. 1,2Configurar los puntos de calibración 1, 2. El primer punto debe ser menor que el segundo
punto.Const. de
calib. 1,2Configurar los constantes de calibración para el primer y segundo punto de calibración.



RE1 & RE2	
RE3 & RE4	
←	Volver sin cambios
00	Seleccionar elemento
\mathbf{N}	Confirmar configuración y guardar en la
	memoria.



Función RE1	
Config. del cor	nparador
+	Z

Configuración de	e usuario > Salida de pulsos > RE1 & RE2
Función RE1	-
Función RE2	
Configuració	n del comparador
←	Volver sin cambios
00	Seleccionar elemento
\mathbf{N}	Confirmar configuración y guardar en la
	memoria.

Configuración de usuario > Salida de pulsos > Función RE1 & RE2 > RE1 (igual para RE2) Esta función sirve para seleccionar qué señal debe emitir el módulo de salida. Los relés son independientes entre sí.

÷	Volver sin cambios
00	Seleccionar elemento
$\mathbf{\Lambda}$	Confirmar configuración y guardar en la
	memoria.
OFF	Salida: OFF. señal fija
Filo	Salida: ON señal fija
Caudal +	Salida: ON, para cualquier caudal positivo
Caudal -	Salida: ON, para cualquier caudal pedativo
Error	Salida: ON, para cualquier error identificado
LIIOI	nor el dispositivo. La señal puede ser
	por el dispositivo. La serial puede sel
	caudalimetro.
Aire	Salida: ON, durante la detección de aire
detectado	(tubería vacía).
Comparador	Salida: ON, si el rango de caudal real está
dentro rango	dentro del rango predeterminado (se puede
•	configurar con el comparador de caudal).
Comparador	Salida: ON. si el rango de caudal está fuera
fuera rango	del rango predeterminado (se puede
	configurar con el comparado de caudal)
Comparador	Salida: ON si el rango de caudal es menor
monor	que el veler establecide come "Caudel1" (co
	puede configurar con el comparador de
	caudal).

с.	↓↑ Inción RE1
FU O	
0	OFF
Θ	Fijo
0	Caudal +
0	Caudal -
0	Error
0	Aire detectado
0	Comparador dentro rango
0	Comparador fuera rango
0	Comparador menor <f1< td=""></f1<>
0	Comparador mayor>F1
+	

 $\begin{array}{ll} \mbox{Comparador} & \mbox{Salida: ON, si el rango de caudal es mayor} \\ \mbox{mayor}{\mbox{F}_1} & \mbox{gue el valor establecido como "Caudal1" (se puede configurar con el comparador de caudal).} \end{array}$



Configuración de usuario > Salida de pulsos > RE1 & RE2 > Config. del comparador Rango posible: 0.000 – 36000 m3/h, 0.000 – 36000 m3/h

- ← Volver sin cambios
- C Seleccionar dígito
- **OU** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.
 Caudal 1, 2
 Esta función sirve para configurar el rango de caudal para la modalidad comparador. Caudal 1
- Caudal 2. Histéresis Configuración de histéresis para la modalidad
- comparador.

Configuración de usuario > Salida de pulsos > RE3 & RE4

 Función RE3

 Función RE4

 Volumen + por pulso

 Volumen - por pulso

 Dosis

 ←
 Volver sin cambios

 OU
 Seleccionar elemento

 ☑
 Confirmar configuración y guardar en la memoria.



Función RE3	
Funcion RE4	
Volumen - por pulso	
Dosis	
4	V

Configuración de usuario > Salida de pulsos > RE3 & RE4 > Función RE3 (igual para RE4)

Esta función sirve para seleccionar qué señal debe emitir el módulo de salida. Los relés son independientes entre sí.

÷	Volver sin cambios
00	Seleccionar elemento
\mathbf{N}	Confirmar configuración y guardar en la memoria.
OFF	Salida: OFF, señal fija
Fijo	Salida: ON, señal fija
Caudal +	Salida: ON, para cualquier caudal positivo
Caudal -	Salida: ON, para cualquier caudal negativo
Error	Salida: ON, para cualquier error identificado por el
	dispositivo. La señal puede ser cancelada
	presionando cualquier botón en el caudalímetro.
Aire detectado	Salida: ON, durante la detección de aire (tubería
	vacía).
Pulso / Litro +	La unidad genera pulsos de 160 ms cuando el
	volumen positivo fluye a través del caudalímetro.
Pulso / Litro -	La unidad genera pulsos de 160 ms cuando el
	volumen negativo fluye a través del caudalímetro.
Dosificación	Esta función sirve para controlar la dosificación

Configuración de usuario > Salida de pulsos > Volumen + por pulso

•	•		
Esta función sirve para fijar	el volumen pos	itivo necesario	para que el
releí correspondiente gene	re un pulso de	160 ms. En c	aso de fallo
eléctrico, la cuenta para a	alcanzar el volu	men positivo	empieza de
nuevo desde 0.		-	-

Rango posible: 0 - 99999 I

(Tenga en cuenta que los relés utilizados son mecánicos y por lo tanto su vida es de alrededor de 1.000.000 de pulsos)

- ← Volver sin cambios
- Seleccionar dígito
- **OO** Cambiar valor

Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Configuración de usuario > Pulse Output > Volumen – por pulso

Esta función sirve para fijar el volumen negativo necesario para que el releí correspondiente genere un pulso de 160 ms. En caso de fallo eléctrico, la cuenta para alcanzar el volumen positivo empieza de nuevo desde 0.

Rango posible: 0 - 99999 I

- Volver sin cambios
- Seleccionar dígito
- **OO** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Configuración de usuario > Salida de pulsos > Dosis

Esta función sirve para controlar la dosificación. Las dosis se activan a través de un pulso de entrada. En ese momento el relé (RE3 y/o RE4) se abre. Después de alcanzar el volumen requerido, el relé (RE3 y/o RE4) se cierra.

Rango posible: 0 - 99999 I

- ← Volver sin cambios
- Seleccionar dígito
- **OO** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.



Función RE3	
O OFF	
⊙ Fijo	
O Caudal +	
O Caudal -	
O Error	
O Aire detectado	
O Pulso/Litro +	
O Pulso/Litro -	
O Dosificacion	
+	V

Volum	en + por pulso	
	00100	[1]
+		V

Volumen - por pulso	
00100	[1]
+	V

Dosis		
	00100	[1]
+		v

3.5.14 Configur Config. de la Conducción Ciclo de serv ← ΩU	ación de usuario > Salida de frecuencia señal directa icio Volver sin cambios Seleccionar elemento	Config. de la señal Conducción directa Ciclo de servicio
$\mathbf{\nabla}$	Confirmar configuración y guardar en la memoria.	
		+
Esta función s	de usuario > Salida de frecuencia > Config. de la señal irve para seleccionar qué señal debe emitir el módulo	
de salida. ← ∩∪ Ø OFF Fijo Caudal + Caudal - Error Aire detectado Conducción directa	Volver sin cambios Seleccionar elemento Confirmar configuración y guardar en la memoria. Salida: OFF Salida: salida fijada en 100Hz Salida: 100Hz, para cualquier caudal positivo Salida: 100Hz, para cualquier caudal negativo Salida: 100Hz, para cualquier error identificado por el dispositivo Salida: 100Hz, durante la detección de aire (tubería vacía). La salida de frecuencia cambia de acuerdo al caudal actual	↓↑ Config. de la señal O OFF O Caudal + O Caudal - O Error O Aire detectado O Conducción directa
Configuración o Esta función relación a la Rango posib	de usuario > Salida de frecuencia > Conducción directa (pro sirve para establecer los valores del caudal en salida de frecuencia. le: 0.000 – 36000 m3/h. 0 – 1000 Hz	porcional) F mín máx [Hz] 00100



V

V

☑ Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Volver sin cambios

Seleccionar dígito

Cambiar valor

Caudal mín. - Configurar el rango de caudal para el modulo de salida de frecuencia. **máx.**

F mín. – máx. Configurar el rango de la frecuencia de salida para el rango de caudal previamente seleccionado



Configuración de usuario > Salida de frecuencia > Ciclo de servicio

Esta función configura el ciclo de servicio del módulo de salida de frecuencia. Porcentaje respecto del nivel superior. Rango posible: 1 – 99 % ← Volver sin cambios ℃ Seleccionar dígito ∩♥ Cambio de valor ☑ Confirmar configuración y guardar en la

Ciclo de servicio	
50	[%]
*	v

memoria.

→ 00

C

3.5.15 Cont	iguración de usuario > Establecer config. predet.	
Esta fui fábrica.	nción restablece la configuración predeterminada de	Establecer config. predet.?
×	Volver sin cambios	
$\mathbf{\nabla}$	Establecer configuración predeterminada	× ×
(Selecc	ionar elemento ⊃⊂ Confirmar ⊠, Volver ←⊠)	← 53
3.5.16 Con	iguración de usuario > Configurar fecha	
Esta fui	nción sirve para configurar la fecha.	Comforman factor
÷	Volver sin cambios	Configurar fecha
00	Cambiar valor	
$\bigcirc \bigcirc$	Seleccionar dígito	01/01/0000
$\mathbf{\nabla}$	Confirmar configuración y guardar en la	
	memoria.	
Format	o DD\MM\AAAA	▲ 54
fecha		
3.5.17 Con	ïguración de usuario > Configurar hora	
Esta fui	nción sirve para configurar la hora.	Confirming house
÷	Volver sin cambios	Configurar nora
00	Cambiar valor	
\bigcirc	Seleccionar dígito	00.00
\mathbf{N}	Confirmar configuración y guardar en la	00.00
	memoria.	
Format	o HH:MM	
hora		
3.5.18 Con	iguración de usuario > Configurar contraseña	
Esta fui	nción sirve para cambiar la contraseña de usuario del	
caudalí	metro.	Configurar Contraseña
Rango	posible: 0000 – 9999	
÷	Volver sin cambios	
00	Cambiar valor	1111
<u> </u>	Seleccionar dígito	
ম	Confirmar configuración y quardar en la memoria	
	Commar comguración y guardar en la memoría.	← <u>⊻</u>
3.5.19 Cont	iguración de usuario > MODBUS	
4	Volver sin cambios	Dirección esclava
00	Seleccionar elemento	Velocidad de transmisión
Ř	Confirmar	Paridad
	Commu	
		← ☑
Configurad	ión de usuario > MODBUS > Dirección esclava	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Direcci		Dirección esclava
(Config	uración de fábrica: 1)	Direction caciava
+	Volver sin cambios	
	Seleccionar digito	0001

- 00 ⊠
- Cambiar valor Confirmar configuración y guardar en la memoria.

V

Configuración de usuario > MODBUS > Velocidad de transmisión

Configurar la velocidad de transmisión

(Configuración de fábrica: 9600)

- Volver sin cambios ←
- 00 Configurar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria. Ø



(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑ Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

Configuración de usuario > MODBUS > Paridad

Configuración de los parámetros de transmisión

- (Configuración de fábrica: Par, 1 bit de parada)
- ← Volver sin cambios
- 00 Configurar valor
- ☑ Confirmar configuración y quardar en la memoria.



(Seleccionar elemento UO Confirmar I Seleccionar identificación ⊙ Volver €)

3.5.20 Configuración de usuario > Limpieza de los electr.

←	Volver sin cambios		
00	Seleccionar elemento		
	o "		

 $\mathbf{\Lambda}$ Confirmar

Limpiar	_
Empezar ahora	a
+	Z

Configuración de usuario > Limpieza de electr. > Limpiar

Configurar la limpieza automática de los electrodos

- ← Volver sin cambios
- 00 Configurar valor
- \mathbf{N} Confirmar configuración y guardar en la memoria.



(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑ Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

Configuración de usuario > Limpieza de electr. > Tiempo de limpieza

Configurar tiempo de limpieza para la limpieza automática de electrodos (Configuración de fábrica: 500) Rango posible: 1 - 9999 s

- ←
- Volver sin cambios C Seleccionar número de dígitos
- 00 Cambiar valor
- \mathbf{N} Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Configuración de usuario > Limpieza de electr. > Empezar ahora

- Empieza la limpieza automática de electrodos
- × Volver sin cambios ←
- $\mathbf{\nabla}$ Establecer configuración predeterminada





(Seleccionar elemento ⊃⊂ Confirmar ☑, Volver ← ☑)



(Seleccionar elemento UO Confirmar ☑ Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

Configuración de usuario > Configuración GSM > Ajuste de alertas > Detección de error

Envío de mensaje de texto en el caso de error detectado

- ← Volver sin cambios
- **OO** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.



(Seleccionar elemento UO Confirmar I Selección identificación ⊙ Volver €)

Configuración de usuario > Configuración GSM > Envío de alertas

Seleccionar las opciones de envío para casa alerta

- ← Volver sin cambios
- **OO** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Caudal cero	Ire
Caudal cero	
4	5

Configuración de usuario > Configuración GSM > Envío de alertas > Detector de aire

Seleccionar las opciones de envío para la alerta de Tubería

- vacía
- ← Volver sin cambios
- **OO** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Detector de ai	re
Only ON	
+	Z

(Seleccionar elemento UO Confirmar I Seleccionar identificación ⊙ Volver €)

Configuración de usuario > Configuración GSM > Envío de alertas > Caudal cero

Seleccionar las opciones de envío para la alerta de Caudal

- Cero
- ← Volver sin cambios
- **OU** Cambiar valor
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.



(Seleccionar elemento OO Confirmar I Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.6. Menú de configuración de servicio

↓↑ Información Pantalla		Contraseña (Servicio)	
Config. de Usuario Config. de Servicio Config. de Fábrica		 1111	
Autorizar	v	+	v

Para acceder a esta sección del menú, se necesita la contraseña de servicio.

3.6.1 Configuración de servicio > Borrar error:

Esta opción sirve para poner a cero el totalizador de los minutos que el caudalímetro ha estado indicando error. Seleccionar elemento C

- ⊠← No cambiar
- Ø Poner a cero el totalizador de los minutos en error

3.6.2 Configuración de servicio > Borrar OK

Esta opción sirve para poner a cero el totalizador de los minutos de funcionamiento del caudalímetro.

- C Seleccionar elemento
- ⊠← No cambiar
- Ø Poner a cero el totalizador de los minutos trabajando correctamente del caudalímetro

3.6.3 Configuración de servicio > Borrar volumen (-)

Esta opción sirve para poner a cero el totalizador de caudales negativos.

- ЭČ Seleccionar elemento
- Ø Confirmar
- × Volver sin cambios

3.6.4 Configuración de servicio > Borrar volumen (+)

Esta opción sirve para poner a cero el totalizador de caudales positivos.

- . DC Seleccionar elemento
- \mathbf{V} Confirmar
- × Volver sin cambios

3.6.5 Configuración de servicio > Borrar volumen total

Esta opción sirve para poner a cero el totalizador de caudal total.

- C Seleccionar elemento
- Ø Confirmar
- × Volver sin cambios













3.6.6 Configuración de servicio > Simulación de caudal

Activar/desactivar la simulación de caudal

- **ON** La simulación de caudal está activada
- OFF La simulación de caudal está desactivada
- **UO** Seleccionar elemento
- ☑ Confirmar



(Seleccionar elemento UO Confirmar I Seleccionar identificación ⊙ Volver ←)

3.6.7 Configuración de servicio > Caudal simulado

(Configuración	de	fábrica:	3.6m3/h
----------------	----	----------	---------

	-		
Rango	posible:	0 -	36000m3/h

- ← Volver sin cambios
- C Seleccionar posición de los dígitos
- **OO** Cambiar
- Confirmar configuración y guardar en la memoria.

Caudal simula	do	
	000	[m3/h]
*		v

3.7. Menú de configuración de fábrica



Para acceder a esta sección del menú, se necesita la contraseña de fábrica.

Esta función es solo disponible para el personal de Arkon.

3.8. Menú de autorización



Para acceder a esta sección del menú, se necesita la contraseña de autorización.

Esta función es solo disponible para el personal de Arkon.

Autorizar - Configurar contraseña

En caso de olvidar su contraseña de usuario, esta opción le permite cambiarla. Para ello, deberá llamar a la oficina de ventas de Arkon y proporcionar el número de serie de la unidad. El número de autorización se proporciona en base al número de serie de la unidad

- Seleccionar elemento
- ☑ Confirmar☑ Volver sin

Volver sin cambios Introducir un valor entre 0000 y 9999.

Configurar Contraseña	
1111	
~	v

4. Módulos

4.1. Módulo de alimentación

Nombre completo:	Código de Orden:
Power Supply Module	*230***** *24**** *12****

APLICACIONES:

Este módulo es indispensable para la operación del caudalímetro, ya sea en redes de corriente alterna (90-250 VAC) como de corriente contínua (24 ó 12 VDC).

TERMINAL DE CONEXIÓN:



ESPECIFICACIONES:

Voltaje	* 90-250 VAC
de entrada (±5%):	50-60 Hz - máx 100 mA
. ,	* 24 VDC - máx 600 mA
	* 12 VDC - máx. 1050 mA
Voltajes	
de salida:	3.3 V - 2A
	23.6V - 300 mA
Rango de temperatura:	-20 a 70°C
Dimensiones:	Radio: 50 mm
	Altura: 58 mm
Peso:	300 gr.





La conexión del caudalímetro debe hacerse con un interruptor o breaker por razones de seguridad. El dispositivo no cuenta con un interruptor propio. Es necesario desconectar completamente el caudalímetro de la red eléctrica para cualquier trabajo de mantenimiento.

90-250 V AC / 15VA	24 V DC / 600mA	12 V DC / 1050mA
Cable recomendado:	Cable recomendado:	Cable recomendado:
mínimo 3 x ø0,25 mm	mínimo 2 x ø0,25 mm	mínimo 2 x Ø0,5 mm
Todos los cables utilizados deben ser cables conductores redondos (crosscut).		



La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.2. Módulo de Memoria de Datalogger

Nombre completo:	Símbolo:	Código de Orden:	
Micro SD card	Findman y SEB UNES	Micro SD	
UBICACIÓN DEL MÓDULO EN PLACA BA	ASE:		
Dim 11 n 11 n 10,0 Pess 0.4 g Cap 32 h	nensiones del módulo: nm x 15 mm x 1 mm rabilidad: 000 ciclos de inserción/extracción o: gr. pacidad mínima: MB		
Los datos de histograma se almacenan en u Para leer los datos, simplemente inserte la t hoja de datos.	un archivo con formato *.csv tarjeta en su PC y abra el arc	(comma separated value). chivo usando cualquier programa de	
Los intervalos de almacenamiento se pueden fijar desde 1 minuto a 1 día.			
Cuando aparezca el error "SD card not inserted" o "SD Open file" y el usuario inserte la tarjeta micro SD, el error no desaparecerá inmediatamente. Habrá que esperar al primer registro en la memoria para que el error desaparezca. Por eso tras insertar la tarjeta micro SD siempre se recomienda configurar el intervalo de almacenamiento de nuevo o reiniciar el caudalímetro.			

4.3. Posicionamiento de módulos en la placa base

La instalación de cada módulo en la tarjeta madre es sencilla gracias a un sistema de identificación individual. Sin embargo, se debe tener especial cuidado en instalarlos en la orientación correcta, siguiendo las indicaciones de las figuras impresas en la tarjeta. ¡Desconecte siempre la fuente de alimentación eléctrica!



4.4. Módulo USB

Nombre completo:	Símbolo:	Código de Orden:
MAGX2 USB Module	USB USB	*****USB

APLICACIONES:

PC y terminal. Cualquier sistema que requiera comunicación USB. USB 1.1 y USB 2.0 compatibles.



Los drivers se incluyen en el software de MAGX2.



La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada. Dispositivo PELV.

4.5. Módulo RS485



	Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.
-	La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.6. Módulo RS232

Nombre completo:		Símbolo:	Código de Orden:
MAGX2 RS232 Module	RS	232	*****232
APLICACIONES:	rial C	antrol do procoso	
Automatizacion indust	nai, ou		5, FO ý FLOS.
Especificaciones elé	ctrica	s:	
VCC a tierra		3.3 VDC	
Velocidad de transm	isión	Máx. 115200 ba	ud/s
,			
CIRCUITO BASICO D	DE CO	NEXIONES:	
Se incluve cable especial Cannon 9 – mini USB			
Se incluye cable esp	ecial (Cannon 9 – mini	USB.



Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.

La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.7. Módulo TCP/IP

Nombre completo:	Símbolo:	Código de Orden:		
MAGX2 TCP/IP Module	тср/ір	*****TCP		
APLICACIONES:				
Automatización industrial, Control de proceso, PC y PLCs.				
Especificaciones eléctricas:				
VCC a tierra	3.14V a 3.46V	3.14V a 3.46V		
Corriente de alimenta	ación 120 – 267mA	120 – 267mA		
Ethernet	10/100Mbit	10/100Mbit		
Rango de Temperatu	ra -40 a 75°C	-40 a 75°C		



Advertencia: Una condición debe ser cumplida por el módulo TCP/IP para ser capaz de trabajar correctamente: la velocidad del protocolo de comunicación MODBUS debe ser ajustada a **19200Bd**, **Paridad ninguno**, **1 bit de parada**. Si hay alguna diferencia de ajuste no se efectuará la comunicación. Podrá realizar el ajuste en la siguiente opción del menú del caudalímetro MAGX2: "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Velocidad de transmisión" y "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Paridad".



Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.

La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.8. Módulo BLUETOOTH

Nombre completo:	Símbolo:	Código de Orden:
MAGX2 BLUETOOTH Module	Bluetooth 🔰	*****BTO

Control sin cable y comunicación entre transmisor y sistema PC o PLC. Cualquier sistema que requiera comunicación Bluetooth.

Especificaciones eléctricas:	
VCC a tierra	3.3 VDC
Corriente de alimentación	120 mA
Velocidad de transmisión	Máx. 460.8 Kbaud/s
Frecuencia portadora	2.402 – 2.480 GHz
Rango	100m (clase 1)
Rango de Temperatura	-20 a 70°C



Advertencia: Una condición debe ser cumplida por el módulo Bluetooth para ser capaz de trabajar correctamente: la velocidad del protocolo de comunicación MODBUS debe ser ajustada a 19200Bd, Paridad ninguno, 1 bit de parada. Si hay alguna diferencia de ajuste no se efectuará la comunicación. Podrá realizar el ajuste en la siguiente opción del menú del caudalímetro MAGX2: "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Velocidad de transmisión" y "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Paridad".



Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.

La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.9. Módulo GSM-SMS

Nombre completo:		Símbolo:	Código de Orden:	
MAGX2 GSM SMS Module	GSI	M-SMS	****SMS	
Visualizado inalámbrico	del ca	udalímetro (Cauda	al. Datalogger. Alertas. Error)	
		L. L		
Especificaciones eléc	tricas:			
VCC a tierra		3.3 VDC		
Corriente de alimenta	ción:	RMS 400mA, N	IAX 1500mA	
Velocidad de transmis	sión	19200 baud/s		
Sistemas operativos		GSM 850 / GSN	A 900	
Multi alat alaga		DUS 1800 / PU	(5 Sum)	
Wulti-Slot class		10(4 RX / 2 IX)	/ 5 Sum)	
Tarjeta Silvi Bongo do Tomporatur		3.0 / 1.8 V		
Rango de Temperatur	d	-20 a 75 C		
CIRCUITO BÁSICO DI		EXIONES:	Usando el Módulo GSM-SMS:	
<image/>				
Para más información acerca de la instalación y programación consulte el siguiente documento: MAGX2 GSM-SMS User Guide incluido en el DVD.				
Nota: Para evitar el aco serie del caudalímetro	Nota: Para evitar el acceso no autorizado a los datos, el cliente es responsable de guardar el número de serie del caudalímetro y el código de la tarjeta SIM.			
Advertencia: Una condición debe ser cumplida por el módulo GSM-SMS para ser capaz de trabajar correctamente: la velocidad del protocolo de comunicación MODBUS debe ser ajustada a 19200Bd , Paridad ninguno, 1 bit de parada . Si hay alguna diferencia de ajuste no se efectuará la comunicación. Podrá realizar el ajuste en la siguiente opción del menú del caudalímetro MAGX2: "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Velocidad de transmisión" y "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Paridad".				



Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.

La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.10. Módulo GPRS

Nombre completo:	Símbolo:		Código de Orden:		
MAGX2 GPRS Module	GPR	s 🖗	*****GPR		
APLICACIONES:					
Control sin cable v com	nunicación e	entre transmisor v	sistema PC o PLC.		
Cualquier sistema que	requiera co	municación GPR	S.		
• •	•				
Especificaciones eléc	ctricas:				
VCC a tierra	3.3 VDC				
Corriente de alimenta	de alimentación: RMS 400mA, MA>		X 1500mA		
Velocidad de transmis	sión	19200 baud/s			
Sistemas operativos		GSM 850 / GSM	900		
		DCS 1800 / PCS	DCS 1800 / PCS 1900		
Multi-slot class		10 (4 Rx / 2 Tx / 5 Sum)			
Tarjeta SIM		3.0 / 1.8 V			
Rango de Temperatur	eratura -20 a 75°C				
CIRCUITO BÁSICO DE CONEXIONES:			Usando el Módulo GPRS:		



Ver manual de instalación GPRS.

Advertencia: Una condición debe ser cumplida por el módulo GPRS para ser capaz de trabajar correctamente: la velocidad del protocolo de comunicación MODBUS debe ser ajustada a **19200Bd**, **Paridad ninguno, 1 bit de parada**. Si hay alguna diferencia de ajuste no se efectuará la comunicación. Podrá realizar el ajuste en la siguiente opción del menú del caudalímetro MAGX2: "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Velocidad de transmisión" y "Menú > Configuración de usuario > Modbus > Paridad".

	Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.
-	La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

4.11. Módulo 4-20mA Salida Lazo de Corriente

Nombre com	pleto:		Símbo	olo:	Código de Orden:
MAGX2 Current Loop Output Module		urrent oop	()	****C**	
APLICACIONES:					
Automatización indust	rial, Control de	proces	so, Totaliz	zador remoto	o, Lectura automática
Especificaciones ele	ctricas:				
Resolución máxima	3.9 uA.				
VCC a tierra	3.3 VDC				
Corriente de salida	4 – 20 mA				
Modo de salida	Activa o Pasi	va			
Rango de Temp.	-20 a 70°C				
CIRCUITO BÁSICO D	DE CONEXIONE	ES:	Usando	el Módulo	4-20mA Current Loop Output
<complex-block></complex-block>					
Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.					
La conexión	o desconexión	de cua	alquier má	ódulo debe s	ser realizada con la fuente de alimentación

desconectada.

4.12. Módulo de Salida de Pulsos

Nombre comple	to:	Símbolo:	Código de Orden:		
MAGX2 Pulse Output Module		PULSE	*****P*		
Automatización industria	Automatización industrial, Control de proceso, Totalizador remoto, Lectura automática				
VCC a tierra	3.3 VDC				
Modo de salida	Frecuencia o pulso				
Máx. voltaje relé	110VDC/0.5A				
Salida de Frecuencia	2-1000 Hz				
Máx. voltaje entrada	+5 - 14VDC				
Rango de temp.	-20 a 70°C				





4.13. Módulo de Salida de Pulsos 230

Nombre completo:	Símbolo:	Código de Orden:
MAGX2 Pulse 230 Output Module	PULSE	***** P2 *

APLICACIONES::

Automatización industrial, Control de proceso, Totalizador remoto, Lectura automática			
VCC a tierra	3.3 VDC		
Modo de salida	Frequency, Pulse - relay and open collector		
Máx. voltaje relé	250V AC/220VDC a 120VA/60W		
(RE2,RE3)			
Salida de Frecuencia	2-1000Hz		
Máx. voltaje entrada	+5 - 14V DC		
(dosificación)			
Rango de Temp.	-20 a 70℃		



-

Atención: dispositivo sensible a descarga electrostática.

La conexión o desconexión de cualquier módulo debe ser realizada con la fuente de alimentación desconectada.

5. Mantenimiento

El caudalímetro MAGX2 no requiere un mantenimiento especial. De cualquier forma se recomienda la extracción del sensor de la tubería y la limpieza del revestimiento y los electrodos aproximadamente una vez al año (dependiendo del fluido que este midiendo). El método de limpieza consiste en la retirada mecánica de la suciedad y del material no conductivo (como la película de aceite) del revestimiento. Un revestimiento con gran suciedad puede causar mediciones imprecisas. Compruebe manualmente el estado del revestimiento.

5.1. Auto-limpieza de electrodos

Si la limpieza manual no es posible, el MAGX2 tiene un método electrolítico para limpiar los electrodos.

Una ventaja de este método es su simplicidad. Sin embargo, sólo se puede aplicar para la contaminación que se puede extraer por electrólisis. (Baja contaminación y depósitos)

La limpieza funciona aplicando una descarga de voltaje de 24VAC a los electrodos. El usuario puede seleccionar el tiempo que dura esta la descarga desde 1 segundo a 9999 segundos. Para más información vaya a la sección 3.5.21.

6. Selección de revestimiento y electrodos

La selección de los materiales del revestimiento y los electrodos es un factor muy importante al elegir su caudalímetro. Las siguientes tablas le proporcionaran una idea general de la compatibilidad de los materiales. Si no está seguro de la idoneidad del material del revestimiento y los electrodos para un medio en particular, por favor póngase en contacto con el Departamento de Ventas de Arkon. Por favor tenga en cuenta que Arkon es un fabricante de caudalímetros, no una empresa química. Arkon puede recomendar los materiales a utilizar, pero nunca garantizarlos. La decisión final corresponde al cliente.

Selección de revestimiento:

Goma dura	Agua potable y aguas residuales	0 - 70°C
Goma blanda	Agua con partículas abrasivas	0 - 70°C
Teflón	Industrias químicas y alimentarias. Agua potable	₩0 - 130°C

Selección de los electrodos:

Acero inoxidable	Aplicaciones generales, aguas residuales	
Hastelloy	Agua de mar, sustancias químicas	
Titanio, tantalio, platino	Sustancias químicas especialmente agresivas	

7. Dimensiones del caudalímetro

Versión compacta





Versión remota





DN	ØD	ØD1	CxØd	H_compacto	H_remoto	L
1/2"	95	66,7	4x16	263	173	200
3/4"	117	82,5	4x20	276	187	200
1"	124	88,9	4x20	280	191	200
1.1/4"	133	98,4	4x20	291	201	200
1.1/2"	156	114,3	4x23	306	216	200
2"	165	127	8x20	317	227	200
2.1/2"	178	139,7	4x20	333	244	200
3"	191	152,4	4x20	351	261	200
4"	229	190,5	8x20	380	290	250
5"	254	215,9	8x23	403	314	250
6"	279	241,3	8x23	437	348	300
8"	343	298,4	8x23	512	422	350
10"	406	361,9	12x26	581	491	400
12"	483	431,8	12x26	642	552	500
14"	535	476,2	12x29	706	616	500
16"	595	539,7	16x29	758	668	600
18"	635	577,8	16x32	792	702	600
20"	700	635	20x32	855	765	600
24"	815	749,3	20x35	968	878	600
DN	ØD		Crad		L romoto	
10	00	60			168	200
10	95	65	4x14 4x14	250	173	200
20	105	75	4x14 4x14	200	181	200
25	115	85	4x14	276	186	200
32	140	100	4x18	294	205	200
40	150	110	4x18	303	213	200
50	165	125	4x18	317	227	200
65	185	145	8x18	337	247	200
80	200	160	8x18	355	266	200
100	220	180	8x18	375	286	250
125	250	210	8x18	401	312	250
150	285	240	8x22	440	351	300
200	340	295	12x22	511	421	350
250	405	355	12x26	581	491	400
300	460	410	12x26	630	540	500
350	520	470	16x26	698	608	500
400	580	525	16x30	751	661	600
450	640	585	20x30	794	704	600
500	715	650	20x33	863	773	600
600	840	770	20x36	980	890	600

Tolerancia para la longitud: DN 10 – DN 150 \rightarrow L ± 5 mm DN 200 – DN 1000 \rightarrow L ± 10 mm

Presión estándar: DN 10 – DN 50 \rightarrow PN 40 / 600 lbs. DN 65 – DN 150 \rightarrow PN 16 / 150 lbs

8. Cómo solicitar su MAGX2

Modelo	Código de pedido			Docorinción					
MAGX2 Trans.	1	2	3	4	5	6	7	Descripcion	
	т							MAGX2 main board, display, touch buttons	
	1							control unit, Version V.7	
								Módulo de alimentación	
		230						Power supply module 90-250VAC - Version 3.	
		24						Power supply module 24VDC - Version 3.	
		12						Power supply module 12VDC - Version 3.	
			СМ					Sensor to transmitter communication module -	
			CM					Version 7.1	
								Kit de montaje remoto	
				Ν				None	
				W				WALL mounting kit (including 6m cable)	
				Ρ				PANEL mounting kit (including 6m cable)	
				D				DIN-Rail mounting kit (including 6m cable)	
								Salida 1	
					Ν			None	
					С			4-20mA current output signal module	
								Salida 2	
						Ν		None	
						Р		Pulse output module	
						P2		Pulse 230 output module	
								Comunicación	
							N	None	
							232	RS232 communication module, including 1,8m cable	
							USB	USB communication module, including 1,8m cable	
							BTO	Bluetooth communication module	
							GPR	GPRS*	
							485	RS485 communication module, distance up to 1km	
							TCP	TCP/IP communication module, amplifiers might be necessary	
								* Tenga en cuenta que necesita otro módulo de	
comunicación para configurar el módulo GPRS.									

Ejemplo:

MAGX2 T 230 CM N C N USB

Modelo		Có	digo de pec	Deserinsión			
MAGX2 Sensor	1	2		3	4	5	Descripcion
	-			-		-	
							Conexión
	D						DIN
	A						ANSI
	DS						DIN Flange St. St.
	DSS						DIN St. St. body
	AS						ANSI Flange St. St.
	ASS						ANSI St. St. Dody
	5						DIN 11851 DIN 11951 St. St. body
	333						
	F						JIS Table F
							Table D
	Т						Tri-clamp
	W						Wafer
							Tamaño
		10 / 1/2	150/6				10mm / 1/2"
		15 / 2/3	200/8				15mm / 2/3"
		20 / 3/4	250 / 10				20mm / 3/4"
		25 / 1	300 / 12				25mm / 1"
		32 / 1.1/4	350 / 14				32mm / 1.1/4"
		40 / 1.1/2	400 / 16				40mm / 1.1/2"
		50 / 2	450 / 18				50mm /2"
		65 / 2.1/2	500 / 20				65mm / 2.1/2"
		80 / 3	600 / 24				80mm / 3"
		100 / 4	700 / 28				100 mm/ 4"
		105 / 5	000 / 22				125 mm/ 5"
		125 / 5	800 / 32				
							Revestimiento
				HR			HARD RUBBER
				PT			PTFE
				SR			SOFT RUBBER
				NR			HYGIENIC RUBBER
				CR			CERAMIC
				CT			E-CTFE
							Presión
					150		150 psi
					300		300 psi
					10		PN10
					16		PN16
					25		PN25
					40		PN40
							Electrodos
						SS	Stainless Steel
						HA	Hastelloy C
						IA	l antalum
							litanium
						PL	Platinum
	D		0	LID	10	66	l
Ejemplo: Sensor	D	100	U	HR	16	SS	

9. Tabla codificada de errores para el MAGX2



Cuando se produce algún error, el MAGX2 lo indica utilizando un código de error. Esto es así para permitir mostrar varios errores simultáneamente. Una vez que el código de error ha sido convertido a formato binario, cada posición está relacionada con un error diferente (véase la tabla inferior). Para cada posición, 1 significa que existe ese error y 0 significa que no existe ese error.

Posición en el código de	Descripción del error				
	Tuboría vacía (airo dotostado)				
0					
1	Sublecarga				
2	Excitación				
3	El sensor no responde				
4	No se puede abrir el archivo en la tarjeta SD				
5	La Tarjeta SD no está insertada				
6	Write flash				
7	ADC				
8	GSM SMS module time out				
9	Baja señal del módulo GSM-SMS				
10	Error de la tarjeta SIM del módulo GSM-SMS				
11	Error en el envío de mensaje SMS del módulo GSM SMS				
12	Error en el módulo GSM SMS				
13	Temperatura del sensor demasiado alta o baja				
14	Comunicación GPRS				
15	GPRS CHECK				
16	GPRS TIMEOUT				
17	GPRS RESET				
18	GPRS ECHO				
19	GPRS SIM PIN				
20	Señal GPRS				
21	Llamada GPRS				
22	GPRS IP				
23	GPRS ONLINE				
24	Sobrecarga 2				
25-31	RESERVADO (no están en uso)				



Los errores aparecerán en la pantalla del MAGX2 en formato hexadecimal (solo 3 dígitos). Por eso es necesario convertir el número que aparece en la pantalla a formato binario. Puede descargar el conversor hexadecimal directamente de la página Web de Arkon Flow System: www.arkon.co.uk/en/support.html o puede usar una calculadora que tenga la función de conversión hexadecimal.

Ejemplo:

Código de error en	Conversión a	Lectura de errores:
pantalla:	formato binario:	
083 HEX	100011 BIN	Tubería vacía / Tarjeta SD no insertada / Sobrecarga

10. Apéndice

10.1. Requisitos CE

El caudalímetro electromagnético MAGX2 está fabricado conforme a los requisitos de la CE.



	EN 55011: 2007+A2: 2007;
Certificados de	EN 61000-3-3: 2008;
conformidad	EN 61010-1: 2001;
	EN 61326-1: 2006.

10.2. Garantía

Condiciones de garantía acordes con Arkon Flow Systems, s.r.o. Terms & Conditions of Sale y Arkon Flow Systems, s.r.o Return Regulations and Warranty Conditions. Ambos son parte integral del contrato de distribución y de cualquier confirmación de orden. Por favor lea su contrato de Distribución o visite la sección de soporte técnico de nuestra página web www.arkon.co.uk para obtener más información. La hoja de garantía está incluida en la nota de embalaje de cualquier nueva unidad enviada. Para reclamaciones o devoluciones, por favor consulte nuestra página web www.arkon.co.uk o contacte con el departamento de ventas de Arkon Flow Systems, s.r.o.

10.3. Contacto



Soporte técnico: support@arkon.co.uk Soporte técnico online en Windows Live Messenger: support@arkon.co.uk

Horario de oficina: 8:30 – 18:00 (GMT+1)

Horario de contacto con el soporte técnico: 8:00 – 16:30 (GMT+1)